



# Stand Alone Digital Video Recorder

## PDR-400/400IP



### KAYIT İZLEME

CİHAZIN ÜZERİNDE [▶] İŞARETİ BULUNAN PLAY TUŞUNA BASINIZ.

The latest data in HDD ←

SEARCH TIME	
HARDDRIVE : MASTER	
03/11/21 10:54:10	03/11/21 10:59:01
01 TIME 2003/11/21 10:54:10	STOP
02 TIME 2003/11/21 10:54:10	STOP
03 TIME 2003/11/21 10:50:13	STOP
04 TIME 2003/11/21 10:49:13	STOP
05 TIME 2003/11/21 10:48:12	STOP
06 TIME 2003/11/21 10:47:12	STOP
07 TIME 2003/11/21 10:46:10	STOP

AV : MOVE SELECT:CHANGE PLAY:PLAY  
MENU:EXIT >>:SELECTEVENTORTIME

→ HDD to be searched  
→ Search Time Entered  
→ Recording status  
(Stop/Power/AL/V Loss)

Note:  
Each HDD can record the latest 511 data.  
Each record represents the duration  
of recording time including a recording  
status.

ARAMA ZAMANI MENÜSÜNE GİRDİKTEN SONRA İZLEMEK İSTEDİĞİNİZ TARİHİ SEÇMEK İÇİN  
PANEL ÜZERİNDEKİ [▲] [▼] BUTONLARINI KULLANARAK İZLEMEK İSTEDİĞİNİZ TARİHİN

ÜZERİNE GELİNİZ VE PANEL ÜZERİNDEKİ [▶] BUTONUNA BASINIZ. KAYIT İZLEMİYİ DURDURMAK İÇİN [■] TUŞUNA BASINIZ.

KAYIT İZLEME İÇİN HDD SEÇİMİ

ARAMA ZAMANI MENÜSÜNE GİRDİKTEN SONRA HARDDİSKE SEÇMEK İÇİN [▲][▼] TUŞUNA BASIN HDD MASTER YAZAN YERİN ÜZERİNİE GELİN İSTENİLEN HARD DİSKİ SEÇMEK İÇİN CİHAZ ÜZERİNDEKİ SELECT TUŞUNA BASIN KAYIT İZLEMEK İÇİN [▶] TUŞUNA BASIN. KAYIT İZLEMİYİ DURDURMAK İÇİN [■] TUŞUNA BASIN.

KAYIT İZLEMEK İÇİN TARİH VE ZAMAN GİRİLMESİ

AMA ZAMANI MENÜSÜNE GİRDİKTEN SONRA HARDDİSKE HAREKET ETTİRMEK İÇİN [▶▶] TUŞUNA BASIN VE ONAYLAMAK İÇİN SELECT TUŞUNA BASIN .

ARAMA ZAMANINA GELMEK İÇİN [▼] TUŞLUNA BASIN , VE İŞARETİ " ^ " HAREKET ETTİRMEK İÇİN



[▲][▼] KULLANIN VE ARANAN ZAMANI VE TARİHİ GİRMEK İÇİN SELECT E BASIN ,

PLAYBACK İÇİN [▶] KAYIT İZLEMİYİ BİTİRDİĞİNİZDE DURDURMAK İÇİN [■] TUSUNA BASIN .